

Relatório Histórico de Posições

Nos **relatórios de histórico de posições** visualize as atividades de rota de um [ativo](#) cadastrado, como: as posições válidas dos veículos, localidade, nome do motorista, entre outros. Os relatórios são apresentados na plataforma web e podem ser exportados para os [formatos](#) PDF e CSV.

- Para gerar o relatório, clique em → [Menu Principal](#) → [Relatórios](#) → Histórico de Posições → "Filtros".

Filtros

Na guia relatório histórico de posições, em filtros, defina os parâmetros (*[C](#)liente,* [V](#)eículo, [M](#)otorista, data, cerca, pontos de referência) e clique em "**Gerar Relatório**". O relatório será executado em segundo plano.

Filtros

Seleção o Cliente

Pedro

Seleção o veículo

Nenhum selecionado

Seleção o Motorista

Nenhum selecionado

Data

11/09/2020 00:00:00 - 11/09/2020 23:59:59

Cerca

Pontos de referência - Metros

Gerar Relatório

- **Data:** Indique um período para a execução do relatório especificado.
- **Cerca:** Habilite essa opção para visualizar as [cercas](#) em que o rastreado se posicionou.
- **Pontos de referência:** Digite em metros uma distância limite entre as posições do ativo e os [pontos](#).

***Obs.:** O período máximo é de 3 meses. Os dados dos relatórios ficam disponíveis no sistema durante 12 meses.

Exportar

Na aba **filtros**, para obter o relatório como um arquivo, selecione o botão exportar, indicado em azul na imagem anterior, automaticamente, surgirá uma janela pop-up. Nela, defina os

parâmetros descritos a seguir e clique em "Exportar".

Exportar
✕

Colunas:

Todos selecionados

Tipo:

PDF

☒ Fazer o download

☒ Enviar o relatório por email

E-mail:

Exportar

Cancelar

- ▶ **Colunas:** Selecione as colunas aparentes no relatório como: Placa, Período, Tempo desligado, etc.
- ▶ **Tipo:** Escolha o [formato](#) do relatório (PDF ou CSV).
- ▶ **Fazer o download:** Exporta o relatório para o download na [Aba de Avisos](#).
- ▶ **Enviar o relatório por e-mail:** Encaminha o relatório para o e-mail preenchido.

Relatório

Na aba filtros, após selecionar "**Gerar relatório**", automaticamente, o relatório será carregado. Nele, opcionalmente, selecione as colunas, pesquise e visualize as informações sobre os históricos de posições dos rastreados do cliente selecionado.

Relatório Histórico de Posições

Cliente Cliente Mobile

Período 23/09/2020 00:00:00 - 29/09/2020 23:59:59

Ativo PLA1234 - PLA1234

Motorista

Filtros

Legenda

Data (GPRS)

Pesquisar

Data GPS	Data (GPRS)	Velocidade (Km/h)	Ignição	Motorista	Status Gps	Status do Gprs	Localização	Endereço	Tipo do Evento	Saída	Entrada	Pacote	Odômetro do período	Horário do período
29/09/2020 14:53:43	29/09/2020 14:53:44	20		Prueba Fulltime Latam			-22.583047,-50.654762	Maracá - SP, 19840-000, Brasil	Posição				1676.725	96:00
29/09/2020 14:52:45	29/09/2020 14:52:46	46		Prueba Fulltime Latam			-22.586112,-50.65065	Maracá - SP, 19840-000, Brasil	Posição				1676.182	96:00
29/09/2020 14:51:45	29/09/2020 14:51:46	37		Prueba Fulltime Latam			-22.589305,-50.644668	Maracá - SP, 19840-000, Brasil	Posição				1675.473	96:00

Legenda

	Ligado parado		Ligado em movimento		Parado desligado		satelital
	GPS válido		GPS inválido				
	GPRS válido		GPRS inválido				
	Ativado		Desativado				
	Bloqueado						

Colunas do relatório

- ▶ **Data GPS:** Data de comunicação a partir do sinal do equipamento.
- ▶ **Data (GPRS):** Data de comunicação a partir do sinal da operadora.
- ▶ **Velocidade (Km/h):** Quilometragem do rastreado ao passar na posição.
- ▶ **Ignição:** Status de ignição (ligado parado, ligado em movimento, parado desligado).
- ▶ **Motorista:** Nome do motorista que estava comandando o rastreado.
- ▶ **Status Gps/Gprs:** Exibe se o Gps/Gprs está válido ou inválido.
- ▶ **Localização:** Posição do rastreado em comandas.
- ▶ **Endereço:** Endereço de locomoção do rastreado.
- ▶ **Tipo do Evento:** Exibe o evento de alerta dos rastreados. "Posição" = nenhum alerta.
- ▶ **Saída/ Entrada:** Exibe as saídas e as entradas acionadas do equipamento.
- ▶ **Pacote:** Pacote enviado pelo equipamento.
- ▶ **Odômetro do período:** Quilometragem que o rastreado percorreu no período.
- ▶ **Horímetro do período:** Tempo que o veículo ficou ligado no período.
- ▶ **Horímetro embarcado/ Odômetro embarcado:** Realiza o cálculo de Odômetro e Horímetro dos equipamentos específicos de acordo com as posições mandadas para a plataforma.
- ▶ **Bateria %:** Porcentagem da bateria do equipamento.
- ▶ **Ponto de Referência:** Nome do Ponto de Referência que o veículo está na posição.
- ▶ **Imagem:** Caso o rastreador tenha câmera instalada, é exibido a imagem.
- ▶ **Tensão (V):** Tensão da bateria externado rastreador.

