
## Pontuação de Infrações

Na guia **Pontuação de Infrações**, cadastre uma quantidade de pontos para cada infração de trânsito cometida pelo motorista. Após o cadastro da pontuação, é possível visualizar, fazer um levantamento e controlar o desempenho dos motoristas pelas suas <u>infrações</u>, que são passadas por meio de equipamentos específicos, que identificam ações como: Aceleração Brusca, Excesso de velocidade, Banguela, entre outros.

► Para cadastrar uma nova pontuação, clique em → Menu Principal → D river Behavior → Pontuação de Infrações → "Adicionar".



## **Botões:**

- Editar: Altera as informações cadastradas de pontuações
- Deletar: Exclui uma pontuação cadastrada.
- Exportar: Transporta as informações da tabela inicial para o formato do Microsoft Excel.

## Pontuação


www.movek.com.br

Na guia cadastro de pontuação, selecione um <u>Cliente</u> e digite as pontuações desejadas para cada infração. Clique no botão **"Salvar"** para posteriormente visualizar o desempenho dos

www.movek.com.br

motoristas e suas penalidades. Para obter mais informações sobre o controle de pontuação dos motoristas acesse a guia  $\rightarrow \underline{\mathsf{hfrações}}$ .

▶ \*A pontuação é aplicada em todos os ativos do cliente selecionado.



Clique no botão "Cancelar" para excluir as informações adicionadas e retornar para a página Pontuação de Infrações.



**NOTA:** Algumas ações que são importantes para o funcionamento correto da ferramenta sempre apresentarão uma janela pop-up para que você confirme ou não a ação.

www.movek.com.br 3/2